

СББП 220/12 исп. Р

ХТ1:

Кон	Цепь
1	ЛС Оси ВХ. +
2	ЛС Оси ВХ. -
3	ЛС Экран
4	ЛС Экран
5	ЛС Оси ВЫХ. +
6	ЛС Оси ВЫХ. -
7	ЛС Рез ВХ. +
8	ЛС Рез ВХ. -
9	ЛС Экран
10	ЛС Экран
11	ЛС Рез ВЫХ. +
12	ЛС Рез ВЫХ. -

Резервированная
линия связи от
МАЛС-А

ХТ2:

Кон	Цепь
1	+12В Вых.
2	-12В Вых.
3	+12В Вых.
4	-12В Вых.

Подключение
нагрузки

ХТ3:

Кон	Цепь
1	A1 ~220V "фаза"
2	N ~220V "ноль"
3	РЕ "корпус"

Ввод 220V