

БРК2



Подключение управление и контроля клапана

Подключение контрольно-пусковых и
контрольных шлейфов

Питание
220V